MODE D'EMPLOI
Poser un grand autocollant

TaKaTöIt
vêtements & goodies

Pour effectuer ce type de pose, vous aurez besoin de quelques accessoires :
- du ruban adhésif (ruban de travaux électrique, scotch repositionable, etc...),
- une raclette (à défaut une carte type carte bleu),
- des ciseaux,
- d'un dégraissant (type nettoyant pour vitres)

- Avant tout travail de pose il est important de **dégraisser le support** à l'aide d'un nettoyant pour vitres par exemple.
- Donner un coup de raclette sur tout la feuille à plat pour être sur que **le motif a bien adhéré** au film transparent.

- Placer un bout de scotch au centre du sticker en veillant à le faire bien **dépasser de chaque côté**. Placer également un morceau sur une des extrémités.
- Venez positionner le sticker à l'endroit souhaité et faites adhérer le scotch.

- Sur le côté libre, séparez **délicatement** la partie supérieure du sticker de son papier de protection inférieur. Si le motif ne reste pas sur la partie supérieure transparente, n'hésitez pas à repasser la raclette sur les zones difficiles.
- A l'aide des ciseaux coupez le morceau de papier siliconné

- À l'aide de la raclette, lissez le lettrage **du milieu vers l'extérieur pour faire adhérer** ce côté du sticker sur le support. Si vous possédez une raclette avec un côté feutre commencez par celui-ci avant de recommencer avec le côté plastique.

- Vous pouvez maintenant **enlever le ruban adhésif**.
- Retirez **délicatement** la deuxième partie du papier siliconné.

- Recommencez les opérations de lissage à la raclette sur ce côté.

- Vous pouvez maintenant retirer le papier d'application en le faisant **glisser à plat**, il faut donc éviter de le tirer vers vous.

- Si une bulle s'est formée entre le vinyle et le support, chassez la **délicatement** à la raclette. Si la bulle est trop loin du bord de la lettre, vous pouvez la percez la avec une aiguille.

Astuce:
Avec le temps et la chaleur les micro-bulles vont disparaitrent d'elles même au bout de quelques jours.

Bon à savoir :

- Le dégraissage (au produit pour vitre par exemple) est très fortement recommandé pour tout support et toute méthode de pose.
- Idéalement, lors de la pose, le support doit être à des températures autour de 15 à 20° C en particulier pour les poses mouillées.
- La polymérisation (le "collage") est optimum après 36 heures à cette température. Si vous ne pouvez pas conserver votre support à cette température pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.
- Bien que la pose par beau temps soit idéale, il est déconseillé de poser les autocollants avec le soleil dans le dos, le soleil frappant directement le support. Cela augmente très fortement la formation de bulles.